

sandspridare

SJÄLVLASTANDE

VARMFÖRZINKADE



Fjärås spridare monteras på traktorn i dess trepunktsupphängning. Till kompaktmaskiner levereras ett anpassningsfäste. Spridarna drivs enkelt genom att ett hjul på spridaren pressas mot traktorns bakhjul. Detta gör att utmatningsmängden per kvadratmeter blir konstant oavsett körhastighet. Drivningen fungerar lika bra med normala snökedjor monterade och hydrauldrift finns som alternativ.

Bakmonterad Sandspridare för kompaktmaskiner och redskapsbärare

Typ	Behållarvolym (liter)	Arbetsbredd (mm)	Totalbredd (mm)	Vikt tom behållare (kg)	Vikt fylld behållare (kg)
200/900	200	900	1100	125	425
250/1100	250	1100	1300	155	530
315/1100	315	1100	1300	170	680
400/1100	400	1100	1300	185	785



Spridaren lastas genom att den i nerfällt läge backas in i sandhögen. Den reses sedan upp och sandningen kan starta. Den enkelverkande hydraulcilindern sköter nerfällning och uppresning vid lastningen. Den sköter även till- och frånslag av utmatningen. Justeringen av utmatningsmängden är snabb och enkel. Den sker med vals och mängden utmatat material beror av klackstorleken på valsen samt gummimattans tryck mot utmatarvalsen. Allt arbete sköts från förarplatsen. Spridaren drivs med hjul- eller hydrauldrift.

Bakmonterad Sandspridare för traktorer och lastmaskiner

Typ	Behållarvolym (liter)	Arbetsbredd (mm)	Totalbredd (mm)	Vikt tom behållare (kg)	Vikt fylld behållare (kg)
500/1200	500	1150	1410	260	1010
600/1350	600	1360	1620	310	1210
700/1500	700	1500	1760	340	1390
850/1800	850	1800	2060	410	1700
1200/1800	1200	1800	2060	470	2270
1000/2100	1000	2100	2360	480	1980
1400/2100	1400	2100	2360	560	2660

sandspridare



Med Fjärås frontmonterade spridare bekämpar du effektivt halka med stenflis, sand eller salt. Denna frontmonterade spridare har hydraulisk drift och är perfekt på lastmaskiner. Sandspridaren lastar du enkelt. Spridaren fungerar på de flesta traktorer, kompakt- & lastmaskiner och du sköter allt arbete smidigt från förarplatsen - ett idealiskt enmansredskap.

Frontmonterad Sandspridare för kompaktmaskiner och redskapsbärare

Typ	Behållarvolym (liter)	Arbetsbredd (mm)	Totalbredd (mm)	Vikt tom behållare (kg)	Vikt fylld behållare (kg)
250/1100	250	1100	1300	155	530
500/1200	500	1150	1410	260	1010
600/1350	600	1360	1620	310	1210
700/1500	700	1500	1760	340	1390
850/1800	850	1800	2060	410	1700
1000/2100	1100	2100	2360	480	1980